

Livebox 6

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

RESPETE AL PIE DE LA LETRA LAS PRECAUCIONES DE USO.

Para evitar riesgos de incendios, descargas eléctricas y lesiones corporales, se debe utilizar el producto conforme a las medidas de seguridad básicas, entre ellas:

- respete siempre las instrucciones de instalación que figuran en la documentación del producto.
- evite conectar o utilizar este producto en caso de tormenta. Posibles interferencias en la red eléctrica y/o telefónica pueden provocar descargas eléctricas en el producto y en las personas. Asimismo, si el producto se utiliza para una comunicación de voz, pueden producirse impactos acústicos en los auriculares del producto; una presión acústica excesiva podría derivar en sordera. El producto debe instalarse y utilizarse en el interior de un edificio; la caja del producto no debe cubrirse.
- Las bolsas de plástico presentan riesgos de asfixia. Manténgalas fuera del alcance de los niños. El producto está diseñado para utilizarlo en posición vertical. Los puertos Ethernet están diseñados para conectarse a circuitos de cable interior que se encuentran exclusivamente dentro del edificio.
- Los puertos telefónicos de este producto no deben conectarse a una red telefónica que tenga acceso fuera de los edificios donde esté instalado el producto. Están destinados a conectarse únicamente a una terminal telefónica. Orange no se hace responsable en ningún caso de las consecuencias del uso incorrecto del producto.



La radiación emitida por dispositivos láser puede ser peligrosa para los ojos humanos. Evite la exposición ocular a la radiación directa o indirecta.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Este producto ha sido diseñado para un uso fijo en una oficina o en la estancia de una vivienda a una temperatura ambiente máxima de 40 °C. No debe instalarse en un lugar expuesto a una radiación solar excesiva ni a radiaciones de calor. No debe llevarse en condiciones de acumulación de calor (por ejemplo, encima o debajo de otro equipo electrónico) y no debe exponerse a la humedad ni a la condensación. Debe instalarse en un entorno con un grado de contaminación 2 (entorno exento de contaminación o con una contaminación seca, no conductora).

AGUA Y HUMEDAD

No instale el producto en un lugar húmedo o polvoriento. No permita que entre en contacto con el agua ni con otros líquidos. Debe evitarse la entrada de líquidos en el interior del producto. No utilice este producto cerca de una entrada de agua, por ejemplo, bañera, lavabo, fregadero, lavadora, sótano húmedo o piscina. En caso de que algún líquido o sustancia penetrara en el interior del aparato, apague de inmediato este último o desconecte el cable eléctrico de la toma eléctrica. Si sigue utilizándolo, podría sufrir una descarga eléctrica e incluso un conato de incendio. La transferencia de este producto de un entorno frío a uno caliente puede suponer la aparición de condensación en algunas de sus partes internas. Deje secar el aparato antes de ponerlo en marcha.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte el aparato de la red eléctrica; a continuación, desconéctelo de la toma de pared y del ordenador para proceder con su limpieza. No utilice detergentes líquidos ni aerosoles, productos químicos que pudieran dañar los materiales de plástico, ni tampoco sustancias que contengan alcohol, benceno, diluyentes u otros productos inflamables. El uso de estos productos podría provocar un incendio. Para reducir los riesgos de descarga eléctrica, no desmonte el producto. Ninguna de sus piezas internas puede ser sustituida por una persona no cualificada; por lo tanto, no hay razón alguna para abrirlo. La apertura o la retirada de las tapas pueden exponerle a tensiones peligrosas. Un remontaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas a raíz de un uso posterior. Si su aparato tiene que ser revisado o reparado, contacte con el servicio de atención al cliente.



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Utilice exclusivamente el bloque eléctrico y los accesorios eléctricos que vienen incluidos con el aparato. Conéctelos a la red eléctrica conforme a las instrucciones de instalación de este folleto y a las indicaciones que figuran en la etiqueta del bloque eléctrico del equipo (tensión, corriente, frecuencia y red eléctrica).El uso de fuentes de alimentación diferentes de las recomendadas para este aparato podría provocar un sobrecalentamiento o una deformación del mismo, llegando a generar descargas eléctricas e incluso conatos de incendio.

ACCESIBILIDAD Y SOBRECARGA ELÉCTRICA

Para permitir la desconexión del aparato en caso de problema, asegúrese de que la base de la toma a la que se conecta el cable eléctrico esté fácilmente accesible y situada lo más cerca posible del equipo.No sobrecargue las bases de las tomas eléctricas ni los alargadores, dado que aumentarían los riesgos de incendio y de descarga eléctrica.

DETERIOROS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN

Desconecte este aparato de la toma eléctrica y llévelo al servicio de postventa autorizado para su reparación en los casos siguientes:

- si la alimentación eléctrica o la toma eléctrica están dañadas;
- si uno de los cables que vienen incluidos está dañado o deshilachado;
- si ha entrado líquido dentro del aparato o si éste ha sido expuesto a la lluvia o al agua;
- si el aparato no funciona con normalidad o presenta importantes variaciones en cuanto a sus prestaciones;
- si el aparato se ha caído o ha resultado dañado de cualquier manera;
- si existen indicios perceptibles de sobrecalentamiento;

En caso de penetración accidental de pequeños objetos metálicos (alfileres, clips, etc.), desconecte el equipo de la red eléctrica lo antes posible (riesgo de descarga eléctrica) y contacte con el servicio de atención al cliente para que le informen sobre los pasos a seguir. No vuelva a conectar el producto mientras que no se haya eliminado el objeto extraño. Desconecte de inmediato el producto si observa que de él se desprende un olor a quemado o humo. En ningún caso deberá abrir el aparato usted mismo ya que podría electrocutarse. Este equipo ha sido diseñado para un uso privado en el interior de un edificio. En algunos entornos o circunstancias, el uso de dispositivos inalámbricos podría estar prohibido por el propietario del edificio o los representantes responsables de la organización en cuestión. En caso de duda sobre la política que se aplica al uso de equipos inalámbricos en una organización u entorno específicos (por ejemplo, aeropuertos), se recomienda solicitar la autorización para utilizar el aparato antes de encenderlo. Orange no asume ninguna responsabilidad en caso de no respetarse las normativas vigentes sobre el lugar de instalación, ni tampoco de las radiointerferencias que pudieran afectar a terceros y debidas a un incumplimiento de la normativa nacional relativa a esta aplicación.



Orange declara por la presente que este producto es conforme con las exigencias fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EC. Esta marca certifica la conformidad del equipo sobre los aspectos de seguridad y salud para usuarios, compatibilidad electromagnética del equipo, uso adecuado del espectro de radiofrecuencias y reducción del impacto del producto en el medio ambiente

Este equipo produce radiofrecuencias que se sitúan en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz. Para limitar la exposición a las radiofrecuencias, se recomienda mantener una distancia mínima de 20cm entre el producto y las personas. Wi-Fi de 5 GHz: La banda de frecuencias 5150-5350 MHz está limitado a espacios interiores.
Las bandas de frecuencias empleadas y las potencias de radiofrecuencia máximas trasmitidas en el producto son las siguientes :
■ 2400 - 2483.5 MHz : 100 mW
■ 5150 - 5350 MHz : 200 mW
■ 5470 - 5725 MHz : 1 W

Restricciones: Este equipo de radio está sujeto a ciertas restricciones cuando se comercializa en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Reino Unido (UK), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS).

Accesorios y software de información:
Su equipo electrónico puede incluir, dependiendo del modelo adquirido, los siguientes elementos:
1. Un transformador eléctrico, incluyendo el adaptador AC y el cable necesario.
2. El dispositivo.

Las actualizaciones de software son publicadas por el fabricante para corregir o mejorar el comportamiento del producto. Por favor referirse a la declaración de conformidad de la UE para tener la información más actualizada sobre los accesorios. La declaración de conformidad puede consultarse en la web <http://www.arcadyan.biz/arc-biz/download.html>, apartado “Support”, o puede solicitarse en la siguiente dirección: Arcadyan Technology Corporation, No.8, Sec.2, Guangfu Rd., Hsinchu City 30071, Taiwan, R.O.C.



Este símbolo significa que su aparato electrónico fuera de uso debe recogerse de forma selectiva y no debe eliminarse con los residuos domésticos. Con este objetivo, la Unión Europea ha establecido un sistema de recogida y reciclaje específico cuya responsabilidad recae en los fabricantes.

- Tiene a su disposición puntos de recogida a nivel local (vertederos, contenedores de recogida selectiva, etc.).
- Los puntos de distribución cuentan con un sistema de recogida gratuito, en caso de adquirir un equipo equivalente.
- Para facilitar el reciclaje, respete las reglas de clasificación establecidas para los residuos de embalajes. Este aparato ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener elementos que, si bien son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema, podrían resultar peligrosos para la salud y el medio ambiente si se manipulan o eliminan de forma inadecuada. Por consiguiente, no tire su aparato usado junto con los residuos domésticos.
- Si usted es un usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor.
- Si el aparato le ha sido alquilado o entregado como depósito, contacte con su proveedor de servicios.

¡Ayúdenos a proteger el medio ambiente!

INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO ENERGÉTICO (según la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo)
Consumo en modo de espera: 6,4W
Consumo en modo activo: 21,7W
Interfaces inalámbricas (WiFi) se pueden desactivar con los botones situados en la parte superior del producto.

REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2019 por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 278/2009 de la Comisión

Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Asian Power Devices Inc. No.5, Lane 83, Lung-Sou Street, Taoyuan City, Taiwan
Identificador del modelo	WY-30B12FG
Tensión de entrada	100-240 VAC
Frecuencia de la CA de entrada	50-60 Hz
Tensión de salida	12,0 V DC
Intensidad de salida	2,5 A
Potencia de salida	30,0 W
Eficiencia media en activo	88,862%
Eficiencia a baja carga (10 %)	84,417%
Consumo eléctrico en vacío	0,065 W